



Adaptador de Pared para Control Remoto / Montaje sobre Caja 120 V o Muro / Compatible con Placa Claro

SKU: PICOWBXADAPT Marca: LUTRON CASETA WIRELESS Categoría: Lutron Caseta Wireless

\$222.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El adaptador de caja de pared permite montar un control remoto tipo Pico en la pared para operarlo como un apagador fijo. Se instala directamente sobre una caja eléctrica de 120 V, aprovechando por ejemplo la ubicación de un apagador existente, o bien se fija directamente sobre el muro en ubicaciones nuevas. Al combinarse con una placa de pared Claro (se vende por separado), el conjunto adquiere el aspecto estético de un apagador convencional, manteniendo la capacidad de extraer el control remoto para utilizarlo de manera portátil. Esta solución es ideal para agregar puntos de control adicionales en instalaciones con sistema Caseta Wireless y otros ecosistemas compatibles, sin requerir cableado adicional ni modificaciones estructurales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Convierte cualquier control remoto Pico en apagador de pared sin cableado adicional<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje sobre caja eléctrica de 120 V, como la de un apagador existente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Permite fijación directa sobre el muro en nuevas ubicaciones<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control remoto deslizable y extraíble para uso fijo o portátil en mano<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con placa de pared Claro CW-1 para acabado convencional<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>No incluye control remoto Pico ni placa de pared; accesorios vendidos por separado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Función: Adaptador de montaje para control remoto<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación: Conversión de control Pico a apagador de pared fijo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Extracción: Control desmontable para uso portátil</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje: Sobre caja eléctrica de 120 V o directo a muro<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad: Placa de pared Claro CW-1<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Requisitos eléctricos: Conexión a caja de 120 V existente</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Adaptador de caja de pared para control remoto Pico<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>No incluye control remoto Pico<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>No incluye placa de pared Claro CW-1</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Convierte cualquier control Pico en un apagador de pared sin cableado adicional
Característica 2	Se monta sobre una caja eléctrica de 120 V, por ejemplo la de un apagador existente
Característica 3	También permite fijar el control Pico directamente sobre el muro
Característica 4	El control se desliza en el soporte y puede retirarse para usarse en la mano
Característica 5	Se combina con la placa de pared Claro CW-1 para un acabado de apagador convencional
Característica 6	No incluye el control Pico ni la placa de pared; se venden por separado