



Cable de Comunicación USB a RS485 / Controladores EPSOLAR / Plug-and-Play / Construcción Industrial

SKU: CCR5485150U Marca: EPEVER

\$31.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de comunicación USB a RS485 diseñado para establecer conexión entre equipos de cómputo y controladores de carga solares EPSOLAR. Permite la supervisión, configuración y adquisición de datos en tiempo real de sistemas fotovoltaicos. La interfaz está optimizada para operación en entornos industriales con requerimientos de estabilidad de señal. Su arquitectura plug-and-play elimina procedimientos complejos de instalación de software. Compatible con múltiples familias de controladores de la marca, facilitando la estandarización de herramientas de diagnóstico en parques solares y sistemas autónomos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Interfaz de comunicación USB a RS485<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con series LS, VS, Tracer y Xtra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión confiable en entornos industriales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación plug-and-play<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Construcción robusta para uso prolongado<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto para fácil manejo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Interfaz: USB a RS485</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Instalación: Plug-and-play</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Entorno: Industrial</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Construcción: Robusta para uso prolongado</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diseño: Compacto</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Modelos Compatibles</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Serie LS: LS-XXXX-B</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Serie VS: VS-XXXX-BN</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Serie Tracer: Tracer-XXXX-BN, Tracer-XXXX-AN</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa USB a RS485 para monitoreo de controladores solares
Característica 2	Compatibilidad con series LS, VS, Tracer y Xtra de EPSOLAR
Característica 3	Operación estable en condiciones de campo y entornos industriales
Característica 4	Configuración plug-and-play sin drivers adicionales
Característica 5	Diseño compacto para transporte e instalación en espacios reducidos
Característica 6	Construcción robusta para ciclos de conexión prolongados