



Cargador de escritorio / Compatibilidad exclusiva Atlantis 150 / Indicador LED / Diseño compacto / Sin fuente de poder incluida

SKU: RSC150 Marca: UNIDEN Categoría: Baterías y Cargadores

\$265.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este cargador de escritorio está diseñado específicamente para el radio Atlantis 150, ofreciendo una solución de carga dedicada para entornos de oficina, centros de control o puestos de trabajo. Su diseño compacto optimiza el espacio disponible en el escritorio mientras mantiene el dispositivo seguro durante el ciclo de carga. El indicador LED proporciona retroalimentación visual instantánea sobre el estado de carga, facilitando la gestión operativa del equipo. Es importante considerar que este accesorio requiere una fuente de poder externa para su funcionamiento, la cual debe adquirirse por separado según las necesidades de su instalación.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Compatibilidad exclusiva con radio Atlantis 150 — no compatible con otros modelosDiseño compacto que minimiza la ocupación de espacio en escritoriosAlojamiento seguro que estabiliza el dispositivo durante la cargaIndicador LED de estado de carga para monitoreo visual inmediatoRequiere fuente de poder externa (no incluida en el producto)Conexión intuitiva que elimina procedimientos de configuraciónInstalación rápida para reducir tiempos de despliegue operativo<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Marca / Modelo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>UNIDEN RSC150</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cargador de escritorio</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Radio Atlantis 150 (exclusivo)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Indicadores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>LED de estado de carga</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Fuente de poder</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Requerida externamente (no incluida)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Diseño</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Compacto, alojamiento seguro integrado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Instalación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Rápida, conexión intuitiva</div></div></div><div style='margin-top: 25px; padding: 15px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.5); background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 0 6px 6px 0;'><strong style='color: inherit;'>Nota operativa: Este cargador no incluye fuente de poder. Se requiere seleccionar y adquirir una fuente de alimentación compatible con las especificaciones eléctricas del radio Atlantis 150 para completar la instalación funcional del sistema.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad exclusiva con radio Atlantis 150
Característica 2	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 3	Alojamiento seguro que protege el dispositivo
Característica 4	Indicador LED de estado de carga visible
Característica 5	Conexión intuitiva sin configuración compleja
Característica 6	Instalación rápida para despliegue inmediato