



Expansor de Lazo SLC / 318 Puntos Direccionables Adicionales / Instalación en Conector J3 / Compatible con Panel MS-9600UDLS

SKU: SLC-2LS Marca: FIRE-LITE Categoría: Fire-Lite

\$11,696.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El expansor de lazo SLC es un módulo de expansión interno diseñado para integrarse directamente en el panel de detección de incendios direccionable MS-9600UDLS. Se instala en el conector J3 de la tarjeta principal del panel, proporcionando las terminales necesarias para cablear un segundo circuito de dispositivos direccionables (SLC). Este módulo incrementa la capacidad del sistema de 318 a 636 puntos direccionables distribuidos en dos lazos independientes, lo que permite escalar instalaciones existentes sin necesidad de reemplazar el panel principal. Cada lazo debe cablearse en conducto independiente conforme a las normativas aplicables. La instalación requiere la desconexión completa de la alimentación del panel para garantizar la seguridad del personal y la integridad del equipo.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Agrega un segundo lazo SLC al panel direccionable MS-9600UDLS<li style='margin-bottom: 8px;'>Permite conectar hasta 318 puntos direccionables adicionales<li style='margin-bottom: 8px;'>Eleva la capacidad total del panel a 636 puntos direccionables<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación directa en el conector J3 de la tarjeta principal del panel<li style='margin-bottom: 8px;'>Cada lazo SLC debe cablearse en conducto independiente<li style='margin-bottom: 0;'>Requiere retirar toda la alimentación del panel antes de instalarse</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad de expansión: 318 puntos direccionables adicionales<li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad total con módulo: 636 puntos direccionables<li style='margin-bottom: 0;'>Arquitectura: Dos lazos SLC independientes</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Ubicación de instalación: Conector J3 de tarjeta principal<li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de conexión: Terminales para cableado de segundo lazo SLC<li style='margin-bottom: 0;'>Requisito de cableado: Conducto independiente por cada lazo SLC</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 0;'>Módulo expansor de segundo lazo SLC</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Agrega un segundo lazo SLC al panel direccionable Fire-Lite MS-9600UDLS
Característica 2	Permite conectar hasta 318 puntos direccionables adicionales
Característica 3	Eleva la capacidad total del panel a 636 puntos direccionables
Característica 4	Se instala directamente en el conector J3 de la tarjeta principal del panel
Característica 5	Cada lazo SLC debe cablearse en conducto independiente
Característica 6	Requiere retirar toda la alimentación del panel antes de instalarse