



Kit de Panel de Alarma Híbrido / 48 Zonas / Teclado Alfanumérico con Receptor Inalámbrico / 3 Particiones / 254 Eventos

SKU: VISTA48RFSFIRE Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Paneles de Alarma

\$4,805.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El kit de panel de alarma híbrido VISTA48RFSFIRE integra el panel VISTA48LA con teclado alfanumérico y receptor inalámbrico 6160RF, permitiendo la gestión combinada de zonas alámbricas e inalámbricas en un mismo sistema de intrusión. Diseñado para instalaciones residenciales y comerciales pequeñas, ofrece 40 zonas inalámbricas y 8 zonas alámbricas programables, 3 particiones independientes y 48 códigos de usuario con niveles de autoridad. La memoria de 254 eventos permite consulta local mediante teclado o remota a través del software Compass. El kit incluye dos contactos magnéticos inalámbricos, un sensor de movimiento inalámbrico, batería de respaldo de 4 Ah y transformador de 16 VCA, facilitando una puesta en marcha inmediata sin necesidad de adquirir componentes esenciales por separado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Panel híbrido VISTA48LA con teclado alfanumérico y receptor inalámbrico 6160RF integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>2 contactos magnéticos inalámbricos SFIRE SFWST232 para puertas y ventanas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>1 sensor de movimiento inalámbrico SFIRE SFWST742<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Hasta 40 zonas inalámbricas y 8 zonas alámbricas programables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>3 particiones independientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>48 códigos de usuario con niveles de autoridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Memoria de 254 eventos consultable con software Compass o teclado alfanumérico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Batería de respaldo PL4.512 de 4 Ah<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Transformador de 16 VCA incluido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Zonas inalámbricas: hasta 40<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Zonas alámbricas: 8 programables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Particiones: 3 independientes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Códigos de con niveles de autoridad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Memoria de eventos: 254</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Panel: VISTA48LA con teclado alfanumérico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Receptor inalámbrico: 6160RF integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Batería de respaldo: PL4.512 de 4 Ah<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Transformador: 16 VCA</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 panel híbrido VISTA48LA con teclado y receptor 6160RF<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 contactos magnéticos inalámbricos SFIRE SFWST232<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 sensor de movimiento inalámbrico SFIRE SFWST742<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 batería de respaldo PL4.512 de 4 Ah<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 transformador de 16 VCA</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Panel híbrido VISTA48LA con teclado alfanumérico y receptor inalámbrico integrado 6160RF
Característica 2	Incluye 2 contactos magnéticos inalámbricos SFire SFWST232 para puertas y ventanas
Característica 3	Incluye 1 sensor de movimiento inalámbrico SFire SFWST742
Característica 4	Hasta 40 zonas inalámbricas y 8 zonas alámbricas programables
Característica 5	3 particiones independientes y 48 códigos de usuario con niveles de autoridad
Característica 6	Memoria de 254 eventos consultable con software COMPASS o teclado alfanumérico
Característica 7	Incluye batería de respaldo PL4.512 de 4 Ah y transformador de 16 Vca