



Módulo de Gestión de Energía Z-Wave / Automatización de Termostatos y Luces / LED Tricolor de Estado / Compatible con Paneles LYNX y VISTA

SKU: 5800-ZBRIDGE Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Automatización Z-WAVE

\$137.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El módulo de gestión de energía Z-Wave permite automatizar termostatos y luces conforme al estado de armado del sistema de seguridad. Forma parte de la familia inalámbrica 5800 Series y se integra directamente con paneles compatibles, eliminando la necesidad de cableado adicional durante la instalación. Al armar en modo fuera, ajusta automáticamente los termostatos Z-Wave y apaga las luces; al desarmar, reanuda la configuración de climatización y enciende la iluminación. El LED tricolor proporciona retroalimentación visual inmediata del estado operativo del sistema.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Ajuste automático de termostatos Z-Wave al armar en modo fueraComando de reanudación a termostatos al desarmar el sistemaApagado de luces Z-Wave al armar en modo fueraEncendido de luces Z-Wave al desarmar el sistemaLED tricolor: listo, armado fuera, armado en casa, alarmaReducción de consumo de energía sin intervención del usuarioCompatible con paneles LYNX y VISTA con receptor 5883H, teclado 6150RF o 6160RFTecnología inalámbrica sin cableado adicional</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Funcionamiento</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Tecnología: Z-WaveAutomatización de termostatos según estado de armadoControl de luces Z-Wave por estado del sistemaIndicador LED tricolor de estado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Paneles LYNXPaneles VISTA con receptor 5883HTeclados 6150RFTeclados 6160RF</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Módulo de gestión de energía 5800ZBRIDGE</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajusta automáticamente termostatos Z-Wave al armar el sistema en modo fuera
Característica 2	Envía comando de reanudación a los termostatos al desarmar el sistema
Característica 3	Apaga las luces Z-Wave al armar en modo fuera y las enciende al desarmar
Característica 4	LED tricolor indica el estado: listo, armado fuera, armado en casa o alarma
Característica 5	Reduce el consumo de energía sin intervención del usuario
Característica 6	Compatible con todo LYNX y VISTA con receptor 5883H, teclado 6150RF o 6160RF (TM3)