



Monitor para Microinversores / Pantalla Táctil / Monitoreo Local y Remoto / Interfaz Web / Doble Voltaje 100-240 VCA / USB para Escáner

SKU: BDG-256 Marca: NEP Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$846.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El comunicador BDG256 es un monitor dedicado para la supervisión de microinversores fotovoltaicos, diseñado para ofrecer visibilidad completa del desempeño de cada unidad individual. Integra una pantalla táctil que permite acceder a lecturas instantáneas y facilita la resolución de problemas directamente en el sitio. Su interfaz web habilita la configuración de microinversores BDM, mientras que el monitoreo local mediante Microviewer opera sin necesidad de conexión a internet. Para acceso remoto, la plataforma NEPViewer permite la supervisión desde dispositivos inteligentes en cualquier momento y ubicación. El equipo incluye soporte para escáner de código de barras USB, optimizando los tiempos de instalación, y admite doble voltaje y frecuencia para adaptarse a diferentes entornos eléctricos.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Pantalla táctil para monitoreo intuitivo y lecturas instantáneas por inversor<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Interfaz web para configuración de microinversores BDM<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Monitoreo local con Microviewer sin requerir internet<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Supervisión remota mediante NEPViewer en dispositivos inteligentes<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Soporte para escáner de código de barras USB para instalación rápida<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Doble voltaje 100-240 VCA y doble frecuencia 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>No soporta conectividad WiFi<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Monitoreo y Visualización</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Pantalla táctil para monitoreo intuitivo<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Lecturas instantáneas en cada inversor individual<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución de problemas desde la interfaz local</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Control</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Monitoreo local con Microviewer sin internet<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Supervisión remota con NEPViewer en dispositivos inteligentes<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Interfaz web para configuración de microinversores BDM<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>No soporta WiFi</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación e Instalación</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Soporte escáner de código USB para instalación rápida<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje: 100-240 VCA<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Frecuencia: 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Doble voltaje y doble frecuencia</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla táctil para lecturas instantáneas por inversor
Característica 2	Monitoreo local sin conexión a internet
Característica 3	Supervisión remota vía NEPViewer en dispositivos móviles
Característica 4	Configuración web para microinversores BDM
Característica 5	Escáner USB para agilizar instalación
Característica 6	Adaptabilidad eléctrica universal 100-240 VCA y 50/60 Hz