



Tarjeta panel de alarma VISTA-48LA / Teclado numérico 6150 / 48 zonas / 40 inalámbricas 5800 / 3 particiones / 8 teclados / Sin gabinete

SKU: VISTA48PCB/6150 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Paneles de Alarma

\$2,302.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>La tarjeta VISTA48PCB/6150 es la placa electrónica del panel de control de alarma VISTA-48LA de Resideo/Ademco, que se vende sin gabinete para instalaciones en cabina existente o para reemplazos de tarjeta. Se entrega con el teclado numérico direccionable 6150, de palabras fijas y sin pantalla alfanumérica. El panel administra zonas cableadas e inalámbricas de la serie 5800, hasta 3 particiones independientes y hasta 8 consolas conectadas, y se programa de forma local por teclado o mediante el software Compass Downloading. Es una opción típica para instaladores que ya cuentan con el gabinete, transformador y batería, o que necesitan sustituir únicamente la tarjeta de un sistema VISTA-48LA existente.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Tarjeta electrónica del panel VISTA-48LA sin gabinete, para instalación en cabina existente o de reemplazoIncluye teclado numérico direccionable 6150 de palabras fijas, sin pantalla alfanuméricaHasta 48 zonas cableadas y 16 de llavero, 64 zonas totales usando expansores 4219/4229Soporta hasta 40 zonas inalámbricas de la serie 5800 mediante receptor 5881/5882/5883Hasta 3 particiones independientes y 48 códigos de usuario con niveles de autoridadAdmite hasta 8 consolas direccionables: numéricas, alfanumérica 6164 o transeceptores RFRegistro de hasta 254 eventos en memoria, consultable con el software Compass Downloading<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>ZONASHasta 48 cableadas + 16 de llavero (64 totales) con expansores 4219/4229</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>ZONAS INALÁMBRICASHasta 40, serie 5800/5800EU/5800H/5800AP</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>PARTICIONESHasta 3, con opción de área común</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>CONSOLASHasta 8: 6148/6150, 6164, 6128RF/6150RF/6160RF</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>TECLADO INCLUIDO6150, numérico direccionable de palabras fijas</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>MEMORIA DE EVENTOSHasta 254 eventos</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>SALIDASAlarma 12 VCC/2 A; auxiliar 12 VCC/600 mA</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tarjeta electrónica del panel VISTA-48LA sin gabinete, para instalación en cabina existente o de reemplazo
Característica 2	Incluye teclado numérico direccionable 6150 de palabras fijas, sin pantalla alfanumérica
Característica 3	Hasta 48 zonas cableadas y 16 de llavero, 64 zonas totales usando expansores 4219/4229
Característica 4	Soporta hasta 40 zonas inalámbricas de la serie 5800 mediante receptor 5881/5882/5883
Característica 5	Hasta 3 particiones independientes y 48 códigos de usuario con niveles de autoridad
Característica 6	Admite hasta 8 consolas direccionables: numéricas, alfanumérica 6164 o transeceptores RF
Característica 7	Registro de hasta 254 eventos en memoria, consultable con el software Compass Downloading