



Terminal de programación serial para radios transmisores ADEMCO de las series 7720 y 7920SE

SKU: 7720-P Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Accesorios

\$4,780.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El 7720P es una terminal serial de programación de ADEMCO (Honeywell) que se utiliza para programar, probar y diagnosticar los radios transmisores de suscriptor 7720 y 7920SE. Cuenta con un teclado alfanumérico y dos indicadores LED (XMIT y SHIFT) que muestran el estado de la transmisión y de las funciones de mayúsculas. Se conecta al radio mediante un cable telefónico estándar de programación y se alimenta directamente del dispositivo host, sin necesidad de fuente de poder externa. Es una herramienta de uso exclusivo para instaladores durante la puesta en marcha y el mantenimiento de radios de largo alcance.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Programa, prueba y diagnostica radios transmisores ADEMCO 7720 y 7920SETeclado alfanumérico con teclas 0-9, A-C y función de desplazamiento SHIFTLED XMIT indica cuando el dispositivo host está transmitiendo mensajesSe alimenta directamente del radio host a 12 VDC, sin fuente externaSe conecta mediante cable telefónico al jack de programación del radioRequiere el adaptador terminal 7720RS para conectarse con el radio 7920SEConsumo en espera de 105 mA<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>DIMENSIONES19.7 x 11.3 x 3.2 cm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ALIMENTACIÓN12 VDC, suministrados por el radio host</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CONSUMO EN ESPERA105 mA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>INDICADORESLED XMIT y SHIFT</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CONEXIÓNCable telefónico de programación (incluido)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>COMPATIBILIDADRadios ADEMCO 7720 y 7920SE (requiere adaptador 7720RS para 7920SE)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Programa, prueba y diagnostica radios transmisores ADEMCO 7720 y 7920SE
Característica 2	Teclado alfanumérico con teclas 0-9, A-C y función de desplazamiento SHIFT
Característica 3	LED XMIT indica cuando el dispositivo host está transmitiendo mensajes
Característica 4	Se alimenta directamente del radio host a 12 VDC, sin fuente externa
Característica 5	Se conecta mediante cable telefónico al jack de programación del radio
Característica 6	Requiere el adaptador terminal 7720RS para conectarse con el radio 7920SE
Característica 7	Consumo en espera de 105 mA