



Tope para Mecanismo de Barreras / Ajuste de Límites sin Contacto / Instalación a 45° / Compatible XBS y XBF / Barreras Derechas

SKU: XB-STOP-R Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$78.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='margin-bottom: 16px;'->Este tope para mecanismo de barreras está diseñado para optimizar el ajuste de límites de operación sin contacto directo del mecanismo con los topes físicos. Su instalación a 45° garantiza una operación segura y precisa en barreras vehiculares derechas. Es compatible con los modelos XBS5000R, XBS5000RN, XBF3000L y XBF3000LN de la línea de barreras vehiculares, facilitando el control de acceso en estacionamientos, casetas de control e ingresos vehiculares controlados. El componente resulta esencial para mantenimiento preventivo y refacciones de sistemas de barreras existentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->Optimiza el ajuste de límites de barrera sin contacto directoEvita el desgaste por contacto del mecanismo con topes convencionalesDiseño específico para barreras vehiculares de la marcaAdecuado para barreras derechas y programas de refacciones<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->Control de acceso vehicular en estacionamientosEstacionamientos controlados con flujo de entrada y salidaCasetas de control de accesoIngresos controlados de vehículos en instalaciones corporativas, residenciales e industriales<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'-><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Tope para mecanismo de barreras vehiculares</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Orientación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Derecha</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Ángulo de Instalación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->45°</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->XBS5000R, XBS5000RN, XBF3000L, XBF3000LN</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Función Principal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Ajuste de límites sin contacto directo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Uso Recomendado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Refacciones y mantenimiento de barreras derechas</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Notas de Instalación</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->El mecanismo no debe llegar hasta los topes durante operación normalAjustar manualmente a 45° antes de energizar el sistemaDesconectar alimentación eléctrica para realizar operación manualVerificar que el camino esté libre de obstáculos durante la operación de ajuste</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Optimiza ajuste de límites sin contacto directo
Característica 2	Instalación precisa a 45° para operación segura
Característica 3	Diseño específico para barreras vehiculares
Característica 4	Compatible con modelos XBS5000R, XBS5000RN, XBF3000L y XBF3000LN
Característica 5	Ideal para control de acceso en estacionamientos
Característica 6	Facilita mantenimiento y refacciones de barreras derechas