



Filtro de Cartucho / Filtrado de Dos Etapas / 90x63x30 mm / 3.5x2.5x1.2 in / Compatibilidad VESDA VLC-VLF-VLP-VLS

SKU: VSP-005 Marca: XTRALIS Categoría: Detectores por Aspiración

\$2,810.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El filtro de cartucho VSP-005 es un componente de reemplazo diseñado para los sistemas de detección de aspiración de humo VESDA de las series VLC, VLF, VLP y VLS. Su diseño de filtrado en dos etapas garantiza la protección óptima de los sensores ópticos internos, prolongando la vida útil operativa del detector y manteniendo la sensibilidad de detección dentro de los parámetros de fábrica. La etapa gruesa elimina partículas superiores a 20 micras, mientras que la etapa ultrafina captura el 99% de partículas de 0.3 micras o mayores. El formato de cartucho permite un reemplazo rápido durante los procedimientos de mantenimiento preventivo sin requerir herramientas especializadas ni interrumpir la operación del sistema por períodos prolongados.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Cartucho de reemplazo de fácil instalaciónCompatibilidad con detectores VESDA series VLC, VLF, VLP y VLS<h3>Arquitectura de filtrado en dos etapas para máxima eficacia</h3>Etapa 1: remoción de partículas superiores a 20 micrasEtapa 2: remoción de >99% de partículas de 0.3 micras<h3>Dimensiones compactas para integración en gabinetes de detección</h3><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Modelo</div><div style='font-weight: 600;'>VSP-005</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600;'>90 × 63 × 30 mm
3.5 × 2.5 × 1.2 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Contenido</div><div style='font-weight: 600;'>Unidad individual</div></div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600;'>Detectores VESDA VLC, VLF, VLP, VLS</div></div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Filtrado</div><div style='font-weight: 600;'>Dos etapas</div></div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Etapa 1</div><div style='font-weight: 600;'>Partículas >20 micras</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Etapa 2</div><div style='font-weight: 600;'>>99% de partículas ≥0.3 micras</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reemplazo rápido sin herramientas especializadas
Característica 2	Protección para detectores de aspiración VESDA
Característica 3	Filtrado grueso de partículas superiores a 20 micras
Característica 4	Eficiencia HEPA al 99% en partículas de 0.3 micras
Característica 5	Diseño compacto para instalaciones con espacio limitado
Característica 6	Cartucho individual para mantenimiento programado